

スピーカー(下手)	スピーカー(上手)	東西幕(下手)	東西幕(上手)	ホリゾント幕	大黒幕	バトン6	バトン5	UHL	袖幕	固定バトン3	バトン4	3SUS	中割幕	固定バトン2	バトン3	2SUS	バトン2 一文字幕	袖幕	固定バトン1	バトン1	1SUS	引割緩帳	プロセニウム幕	プロセニウムSUS
				300	270	250	990	280	147	210	580	370	120	190	455	450	195	110	300	426	315	235	1230	

9,653 (舞台からすのこ上端まで)

6,557 (舞台からプロセ幕下まで)

